

wizard

WIZARD 補足説明書

Pali ウィザードをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる際に、以下の点にご注意ください。

折りたたんだ際のハンドル固定について



ウィザードは、折りたたんだ際にハンドルが広がらないようにロックがかかります。

購入直後は、ロックの機構が硬い場合がございます。

ハンドルのロックが硬い場合は、本体を手で押さえた状態でハンドルを手前に開いてください。



ロックの機構が硬く動かない場合は、ハンドルを力強く引いてください。

ロックが引っかかっている場合がありますので、強めに引っ張ってください。

購入直後は硬い場合がございますが、使用と共に馴染んでいきます。

ロックが硬い場合は、不良ではございませんので、上記の方法をお試しください。

ご不明な点などがございましたら、保証書に記載ある Pali Japan までお問い合わせください。

